

Blahopřejeme Vám ke koupi Vašeho nového výrobku

Europe Magic Wand (EMW)

DŮLEŽITÉ

Prosím přečtěte si důkladně tyto instrukce a uschovejte je pro případ potřeby. Je důležité, abyste instrukce pečlivě dodržovali!

SPECIFIKACE

Model	EMW-230V CE ROHS	Voltáž napájecího zdroje	230 Voltů
Maximální provozní doba	25 minut nepřetržitě	Frekvence napájecího zdroje	50 Hz
Vibrační frekvence	Přibližně 6000/min (vysoká rychlost) Přibližně 3200/min (nízká rychlost)	Spotřeba energie	20 Wattů
Váha	680 g	Vyrobeno v	Číně

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ: Nesprávné použití může způsobit elektrický šok, popáleniny, požár a poranění uživatele!

VAROVÁNÍ před KAPALINAMI a VLHKOSTÍ

- ➔ Nepoužívejte EMW v mokřem nebo vlhkém prostředí.
- ➔ Nikdy nepoužívejte ani neuchovávejte EMW v blízkosti sprchy, vany, bazénu apod. Nikdy se nedotýkejte EMW, který spadl do vody.
- ➔ EMW se nesmí umývat vodou ani jinými kapalinami.
- ➔ EMW nesmí být v provozu v blízkosti sprejů.

VAROVÁNÍ před NESPRÁVNÝM POUŽITÍM

- ➔ EMW nesmí používat děti ani nedospělé osoby.
- ➔ EMW není hračka a nemá být přenášen za kabel. EMW nesmí zůstat zapojen do zásuvky mimo dobu použití. Nenechávejte EMW za chodu bez dozoru.
- ➔ Nepoužívejte EMW v případě, že nefunguje správně, byl poškozen nebo přišel do kontaktu s vodou. To se týká celého přístroje včetně kabelu a zástrčky.
- ➔ Opravy/údržbu zajistí Váš prodejce nebo Amok Marketing (viz kontaktní informace).
- ➔ Tento přístroj není určen pro použití osobami (vč. dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim instrukce nebyly dány osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- ➔ Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s tímto přístrojem.
- ➔ Napájecí kabel nemůže být vyměněn. Pokud je kabel poškozen, přístroj musí být zlikvidován.

VAROVÁNÍ před PŘEHŘÁTÍM

- ➔ EMW musí být schopen volně vibrovat, aby se zamezilo přehřátí.
- ➔ Proto nepoužívejte EMW pod peřinou, polštářem, dekou apod., kde nemůže volně vibrovat. Ze stejného důvodu nadržte hlavici EMW při použití příliš těsně.
- ➔ EMW může být zapojen pouze 25 minut v kuse, poté je třeba nechat jej nejméně 30 minut vychladnout.

VAROVÁNÍ před PORANĚNÍM

- ➔ EMW je určen pro masáž svalů, například na ramenou, pažích, zádech a nohách.
- ➔ EMW se nesmí používat na oteklých nebo zanícených místech nebo na podrážděné pokožce.
- ➔ Nepoužívejte EMW, pokud Vám působí z nějakého důvodu bolest. Pokud máte pochyby, obraťte se na Vašeho lékaře.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Použití Europe Magic Wand pro masáž svalů

- ➔ Zapnete stiskem tlačítka "+" po dobu 2 vteřin.
- ➔ Vypnete stiskem tlačítka "-" po dobu 2 vteřin.
- ➔ Nepoužívejte EMW déle než 25 minut.
- ➔ Chcete-li pokračovat v masáži, vypněte EMW na 30 minut předtím, než jej znovu zapnete. Než přístroj zapojíte do zásuvky, ujistěte se, že vypínač je v pozici OFF.
- ➔ Použijte tlačítka "+" a "-" k úpravě rychlosti vibrací. Zvolte požadovanou rychlost vibrací.
- ➔ Masírujte tělo stranou vibrující hlavičky.

Jak udržovat a uchovávat Váš Europe Magic Wand

- ➔ Neuchovávejte EMW ve vlhkém prostředí nebo na přímém slunci.
- ➔ EMW je možno vyčistit vlhkým hadrem po vypojení ze zásuvky. Nepoužívejte žádný druh saponátu.

V případě jakéhokoli problému s Vaším Europe Magic Wand

- ➔ Pokud nastane s Vaším EMW nějaký problém, obraťte se prosím na Amok Marketing na emw@amokmarketing.com pro radu.

ZÁRUKA A OPRAVA

Jako spotřebitel máte nárok na záruku danou příslušným zákonem v místě nákupu na všechny výrobní defekty v návrhu nebo materiálech, které se vyskytly při běžném použití.

Záruka platí pouze tehdy, předložíte-li dokumentaci ve formě platného dokladu o koupi a o tom, že výrobek byl zakoupen nový. Platný doklad o koupi je účet, který vyznačuje, který výrobek byl zakoupen, datum koupě a cenu.

Nevyhazujte tedy Váš doklad o koupi.

Údržba a oprava Europe Magic Wand

Pokud byste – proti očekávání – našli na EMW nějakou závadu, která spadá pod záruku, kontaktujte prosím prodejce s popisem závady a informacemi ohledně Vašeho dokladu o koupi. Můžete se také případně obrátit přímo na Amok Marketing na emw@amokmarketing.com.

Prodejce/Amok Marketing pak podle svého uvážení zajistí opravu či výměnu jakékoli mechanické či elektrické součástky, která se prokáže jako vadná, nebo vymění celý přístroj za odpovídající model.

Pokud prodejce/Amok Marketing rozhodne, že služba či oprava je nutná, výrobek je nutno vrátit bezpečně zabalený a s přiloženou kopií dokladu o koupi. Amok Marketing nezodpovídá za žádné ztráty či poškození při přepravě.

Omezení záruky

- ➔ Záruka neplatí v případě, že výrobek podstoupí jakoukoli nepovolanou údržbu, opravu či úpravu.
- ➔ Poškození způsobené úmyslným či neúmyslným nesprávným použitím, nehodou, nedostatkem opatrnosti či údržby nejsou kryta zárukou. Toto také zahrnuje poškození způsobené nesprávnou elektrickou instalací, voltáží či síťovým napětím.
- ➔ Poškození způsobené během přepravy a výlohy za přepravu nejsou kryty zárukou.
- ➔ Výrobek je určen pouze pro domácí potřebu. Jakékoli komerční využití ruší záruku.
- ➔ Pouze přístroje zakoupené v Evropě jsou kryty zárukou.



Europe
MAGIC WAND